



TOP ZONWERINGBESTELLEN

Montage instructie screen

1. Pak de screen en de geleiders uit. Pas op voor krassen.
Bij de geleiders worden altijd die klein onderdelen ingepakt.
2. Meet de breedte van de screen en bepaal waar de geleiders moeten komen.
3. De geleiders vastzetten met doorgeboorde schroeven of vastklikken op de klikblokjes. De geleiders niet dorboren aan de binnenkant-daar loopt de onderlat.
4. Meet die breedte van de geleiders, vergelijk met de breedte van de screen en corrigeer waar nodig.
5. Zet de kast op die geleiders. Bij band of koord bediening houd de onderlat tegen.
6. Sluit de bediening aan. Bij elektromotor bediening de onderste en bovenste positie instellen.
7. Als bij montage in de dag kan de kast niet van boven af in die geleiders geschoeven worden, het systeem eerst bij elkaar zetten en de complete screen in de dag monteren.

Alle veranderingen en klachten kunnen gemaakt worden alleen in

Top Zonweringbestellen.

Als dat nodig is komen wij naar de afspraak direct naar de klant om reparatie te maken.

Elke modifikatie op eigen hand (breedte, hoogte vermaken, extra nietjes en schroefjes, delen wisselen) van de screen valt buiten garantie.